

<p align="center">"P"型輔助裝置保護螺帽</p> <p>使用輔助裝置時,先移除鉛封線(如果有鉛封) 再押下按鈕並保持住 只要放開按鈕即可恢復正常的作動位置 重量: 0.006 公斤</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>塑料保護螺帽 金屬推桿 輔助裝置</p> <p>26.00 13.00</p> <p align="center">"P"型</p> </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">訂購邊號</p> <p align="center">6JAA004</p> </div> </div>	<p align="center">"T"型輔助裝置保護螺帽</p> <p>使用輔助裝置時,先移除鉛封線(如果有鉛封) 再押下按鈕,順時針轉動,即可保持手動裝置位置 如果要恢復原來正常正動的位置, 請反時針轉動後放開即可 重量: 0.007 公斤</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>金屬推桿附鈕轉 固定輔助裝置</p> <p>36.50 13.00</p> <p align="center">"T"型</p> </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">訂購邊號</p> <p align="center">6JAA005</p> </div> </div>
<p align="center">"M"型輔助裝置保護螺帽</p> <p>使用輔助裝置時,先移除鉛封線(如果有鉛封) 再反時針方向轉開旋鈕 如果要恢復原來的正常作動位置 請順時針旋轉旋鈕到底即可 重量: 0.006 公斤</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>金屬旋鈕 輔助裝置</p> <p>26.00 13.00</p> <p align="center">"M"型</p> </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">訂購邊號</p> <p align="center">6JAA004</p> </div> </div>	<p align="center">"M"、"P"、"T"型輔助裝置標準螺帽</p> <p>重量: 0.004 公斤</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">訂購邊號</p> <p align="center">6JAA002</p> </div> <div style="width: 65%;"> <p>金屬推桿 輔助裝置</p> <p>金屬推桿附鈕轉 固定輔助裝置</p> <p>塑料螺帽</p> <p>塑料螺帽</p> <p>塑料螺帽</p> <p align="center">"T"型</p> <p align="center">"P"型</p> <p align="center">"M"型</p> <p>金屬旋鈕 輔助裝置</p> </div> </div>
<p align="center">"N"型不可調標準螺帽</p> <p>重量: 0.004 公斤</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>塑料螺帽</p> <p align="center">"N"型</p> </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">訂購邊號</p> <p align="center">6JAA003</p> </div> </div>	